

Instructions pour reprogrammation de télécommandes pour moteur électrique



1. Retirer les 4 vis plastiques sur le couvercle de la boîte de contrôle du moteur.
2. Sur la carte électronique, localiser le bouton à côté de la lumière rouge clignotante.
3. Appuyer sur ce bouton (la lumière rouge va cesser de clignoter).
4. Appuyer immédiatement sur le bouton «UP» de la télécommande (la lumière rouge va recommencer à clignoter).
5. Relâcher le bouton de la télécommande et appuyer de nouveau (le moteur va démarrer)
6. Répéter la même opération pour d'autres télécommandes.
7. Refixer le couvercle de la boîte de contrôle.

Utilisation du cadenas

Verrouillage :

1. Appuyer 1 fois sur le bouton «UP» de la télécommande pour activer le moteur.
2. Appuyer pendant 8 secondes sur le bouton « CADENAS » et relâcher.
3. Le système de cadenas est activé, si cela ne l'est pas, répéter l'opération.

Déverrouillage :

1. Appuyer 1 fois sur le bouton « UP » de la télécommande pour activer le moteur.
2. Appuyer pendant 8 secondes sur le bouton « CADENAS » et relâcher.
3. Le système de cadenas est désactivé, si cela ne l'est pas, répéter l'opération.